

Digitální váha na šperky 100g/0.01g

AG52D



Návod k obsluze

Použití

- Před prvním použitím vložte do váhy 2 ks AAA baterie
- Stisknutím tlačítka ON/OFF váhu zapněte
- Tlačítkem označeným MODE zvolte měrnou jednotku g, oz, tl, ct, gn
- Umístěte váhu na tvrdý, rovný a bezpečný povrch
- Když se na displeji zobrazí 0, můžete na váhu položit vážený výrobek a po chvíli si na displeji přečíst jeho hmotnost. Před prvním vážením doporučujeme počkat několik sekund, než se váha zahřeje.

Upozornění: Pokud se na displeji zobrazí "EEEE", okamžitě váhu uvolněte, protože vážený výrobek je příliš těžký - přesahuje měřicí rozsah váhy a může nevratně poškodit její přesné prvky

- Chcete-li odečíst hmotnost balení, položte balení výrobku na váhu, stiskněte tlačítko "Tare" a vložte do balení správný vážený výrobek - jeho hmotnost se zobrazí na displeji LCD
- Po 180 sekundách nečinnosti se váha automaticky vypne
- Chcete-li váhu vypnout ručně, stiskněte tlačítko "ON/OFF"
- Pokud se během vážení na displeji zobrazí nápis "Lo", vyměňte baterie za nové

Kalibrace

- Váha má funkci automatické kalibrace, pro provedení kalibrace je třeba mít k dispozici 100 g závaží
- K provedení kalibrace je třeba: zapnout váhu; stisknout a podržet tlačítko "Mode", dokud se na displeji nezobrazí nápis "CAL". Znovu stiskněte tlačítko "Mode"; na displeji se zobrazí "CAL-100"; položte na váhu 100 g závaží a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí "PASS". - váha byla správně kalibrována

Parametry

- Volitelné jednotky hmotnosti: g (gram), oz (unce), tl, ct (karát), gn
- Funkce TARE
- LCD displej s modrým podsvícením
- Napájení: 2x 1,5V baterie AAA (součástí dodávky)
- Funkce automatického nulování při zapnutí
- Funkce automatického vypnutí po 60 s
- Indikace slabých baterií
- Indikace přetížení váhy
- Rozsah měření: až 100 g
- Přesnost měření: 0,01 g
- Rozměry váhy: 114 mm x 76 mm x 19.5 mm
- Rozměry misky: 79 mm x 68 mm
- Hmotnost: 116 g

Poznámky a bezpečnostní opatření

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití
- Vždy se snažte umístit vážený výrobek doprostřed zásobníku
- Váhu umístěte na tvrdý, rovný a bezpečný povrch - nerovnosti v zemi mohou ovlivnit měření
- Váhu neskladujte v obrácené ("vzhůru nohama") poloze, protože se tím velmi rychle vybíjejí baterie
- K čištění používejte vlhký hadřík. Přístroj nikdy neponořujte do vody
- Pokud se váha používá zřídka, vyjměte před uskladněním baterie
- Nevystavujte váhu extrémním teplotám. Váhu používejte při teplotách 10 - 30 °C
- Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie.
- Používejte s opatrností, váha je velmi citlivé zařízení, chraňte ji před poškozením

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti)



Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi.

Správná likvidace zařízení ušetří cenné zdroje a zabrání negativnímu dopadu na zdraví a životní prostředí, který by mohl být způsoben nevhodným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Firemní uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce nebo dodavatele pro další informace.

