

### CZ Vnitřní meteorologická stanice s externím teplotním senzorem

#### Funkce

1. Kalendář
  - a) zobrazení roku, měsíce a dne
2. Čas
  - a) zobrazení hodin a minut
  - b) 12 nebo 24 h formát času
3. Budík
  - a) nastavení denních budíků
4. Zobrazení dne v týdnu Mon/Po // Tue/Út // Wed/ St // Fri/Pá // Sat/So // Sun/Ne
5. Ukazatel slabé baterie
6. Podsvícení displeje
7. Zobrazení indexu komfortu
8. Ukládání měření teploty a vlhkosti vzduchu
  - a) rozsah měřené teploty: 0°C - 60°C (14°F - 158°F)
  - b) rozsah měření vlhkosti: 20% - 99% RH
  - c) zobrazení teploty a vlhkosti každých 60 sekund
  - d) možnost změny jednotek teploty °C/°F
  - e) čtyři stupně předpovědi počasí – slunečno, polojasno, zataženo, déšť (sníh)
  - f) dvanáctihodinová křivka změny teploty
  - g) ukládání denní minimální / maximální teploty a vlhkosti

#### Nastavení času

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko „MODE“ a přidržte 3 sekundy, dokud hodnota nezačne blikat, nastavte minuty pomocí tlačítka UP a DOWN
2. Stiskněte znovu tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte hodiny pomocí tlačítka UP a DOWN
3. Dlouhým stisknutím tlačítka tlačítka UP nebo DOWN se zrychlí změna hodnoty hodiny/minuty.

#### Nastavení data

1. V režimu času stiskněte tlačítko „MODE“ a přidržte po dobu 3 sekund.
2. Stiskněte třikrát tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte kalendářní rok pomocí tlačítka UP a DOWN
3. Stiskněte znovu tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte měsíc pomocí tlačítka UP a DOWN
4. Opakujte postup pro nastavení dne v měsíci.  
Dlouhým stisknutím tlačítka tlačítka UP a DOWN se zrychlí změna hodnoty hodiny/minuty.

### **Nastavení budíku**

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko „MODE“ pro nastavení budíku.
2. Stiskněte znovu tlačítko „MODE“ a přidržte 3 sekundy, dokud hodnota nezačne blikat, nastavte minuty pomocí tlačítka UP a DOWN.
3. Stiskněte znovu tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte hodiny pomocí tlačítka UP a DOWN
4. Dlouhým stisknutím tlačítka UP a DOWN se zrychlí změna hodnoty hodiny/minuty.

### **Zapínání/vypínání budíku**

V režimu budíku stisknutím tlačítka UP zapnete nebo vypnete budík.

### **Změna funkcí**

V libovolném režimu stiskněte tlačítko "MODE" pro změnu funkce: režim času, režim datumu a režim budíku. Po několika sekundách se obrazovka vrátí do standardního režimu.

### **Měření teploty a vlhkosti**

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ pro kontrolu minimální/maximální teploty a vlhkosti zaznamenané v průběhu daného dne. Po několika sekundách se obrazovka vrátí do standardního režimu.
2. Stiskněte tlačítko "MEMORY" a přidržte na 3 sekundy pro vymazání hodnot.

### **12/24 h formát času**

1. V režimu času stiskněte tlačítko „MODE“ a přidržte po dobu 2 sekund.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko "MODE", dokud nezačne blikat ikona "12HR" nebo "24HR", abyste přepnuli režim zobrazení času na 12/24 h pomocí tlačítka "ADJ".

### **Změna jednotky teploty**

Stisknutím tlačítka DOWN změníte jednotku teploty °C/°F.

### **Výměna baterie**

Sejměte kryt z baterie, vložte baterii AAA (je součástí balení) a zavřete kryt.

Vyměňte baterii, když je obrazovka tmavší/úplně tmavá nebo je zvuk budíku příliš tichý.

Použité baterie by měly být předány k recyklaci.

Nepoužívejte prosím nabíjecí baterie AA.

### **Obsluha a bezpečnost**

1. Zdroj napájení: 2x AAA (1,5 V).
2. Stanice by měla být umístěna na místě odolném proti vlhkosti a působení slunečního záření, aby nedošlo k jejímu poškození.
3. Pokud stanici nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
4. Pokud je obsah obrazovky neviditelný nebo nesprávný, vložte novou baterii.

### **Nastavení odložení Snooze**

po zaznění zvukového signálu stiskněte tlačítko SNZ, čímž aktivujete funkci odložení, která trvá několik minut.