

Překlad návodu



NÁVOD K OBSLUZE Skládací pracovní stůl 100 kg G10871



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ! Během používání zařízení vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Nedodržení níže uvedených pravidel může vést ke zranění.

1. Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené.
 - Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
2. Ujistěte se, že všechny pohyblivé části zařízení fungují správně.
3. Ujistěte se také, že pracovní stůl je umístěný na rovném a stabilním povrchu.
4. Zařízení by mělo být chráněno před přístupem neoprávněných osob.
 - Nikdy nedovolte, aby se osoby, které se neúčastní práce, dotýkaly zařízení, zejména dětí, které musí být v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
5. Věnujte pozornost rovnováze. Pokud odříznete větší kus na konci, zbytek může být tak těžký, že způsobí převrácení se zařízením. Vždy zkontrolujte, zda je obráběný předmět dostatečně podepřený.
6. Před použitím zařízení se také ujistěte, že všechny upevňovací šrouby jsou dobře utažené a nohy jsou zajištěné.
7. Zařízení lze použít pouze pro účel, pro který bylo určeno. Jiný způsob použití zařízení, než ten, který je popsán v tomto návodu, bude považován jako použití v rozporu s jeho určením. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím zařízení.
8. Nikdy nestůjte na zařízení.
- 9. Noste vhodný oděv!**
 - Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny zařízením.
 - Během práce venku noste obuv s protiskluzovou podrážkou.
 - Pokud máte dlouhé vlasy, noste pokrývku hlavy.
10. Používejte ochranné prostředky!
 - Noste ochranné brýle.
 - Pokud při práci vzniká prach, noste ochrannou masku.
11. Ponechte bezpečnostní pokyny a doporučení pro pozdější nahlédnutí. Používejte je, abyste se naučili používat zařízení. Pokud někomu půjčíte zařízení, přiložte také návod, abyste zabránili používání zařízení v rozporu s jeho určením a zranění osoby, která zařízení používá.
12. Nepoužívejte nářadí v místě s vysokou vlhkostí. Mokrý nástroj ve vlhkém prostředí nelze dobře připevnit.
13. Před použitím zařízení se ujistěte, že je zařízení dobře připevněné a přepínač zámku je ve správné poloze.
14. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené nějaké části zařízení. Předtím, než zařízení opětovně použijete, je třeba pečlivě zkontrolovat, zda funguje správně a pracuje v souladu s určením.
- 15. Varování**

Použití zařízení ve spojení s nářadím, které není vyjmenované v tomto návodu, může způsobit zranění a život ohrožující nebezpečí.

SYMBOLY

Přečtěte si návod k obsluze.



Upozornění - seznamte se s návodem k obsluze.



Při práci s vrtačkou noste ochranné brýle.



Při práci s vrtačkou noste ochranné sluchátka.



Noste masku proti prachu.



Nebezpečí stlačení.



Neoprávněné osoby musí být v bezpečné vzdálenosti od zařízení.



Noste rukavice.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPORUČENÍ: Před spuštěním zařízení se pečlivě seznamte s návodem.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Zařízení je určeno k držení, stlačování a podpírání.

1. POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SLOŽENÍ

- 1) Umístěte zařízení na zem vzhůru nohama, uvolněte zámek zadní nohy a vytáhněte nohu ze své polohy, v jaké je umístěna během uskladnění. Otočte nohu do správné polohy a vytáhněte ji zcela nahoru; zvedněte ji a zcela zasuňte do základny ze zadní strany zařízení. Utáhněte šroub.
- 2) Zvedejte nožní pedál, dokud nezapadne na své místo - uslyšíte cvaknutí.
- 3) Otočte přední nohy zcela dopředu, dokud nezapadnou na své místo, to bude doprovázeno cvaknutím. Zámek přední nohy se automaticky otevře.
- 4) Otočte a zkontrolujte, zda všechny nohy dobře drží.

2. POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ROZLOŽENÍ

Postup za účelem rozložení zařízení je opačný k postupu složení.

- 1) Ujistěte se, že je zámek v poloze "Nezablokovaný".
- 2) Přesuňte zámek přední nohy a sklopte přední nohy.
- 3) Vytáhněte zámek nožního pedálu a sklopte pedál.
- 4) Uvolněte zadní zámek. Vysuňte zadní nohu ze základny zpět do polohy, v jaké má být uskladněna. Ujistěte se, že zadní noha je na svém místě a že je zámek dobře utažený.
- 5) Zadní nohu můžete použít jako úchyt k přenesení zařízení, pokud je zařízení zcela rozložené.

3. UPÍNÁNÍ

- 1) Přiložte obráběný předmět k pevné čelisti a přesuňte pohyblivou čelist, dokud se nedotkne obráběného předmětu.

Několikrát můžete stisknout nožní pedál, abyste posunuli čelist dopředu.

- 2) Nastavte zámek do polohy "Zablokovaný".
- 3) Stiskněte pedál dolů, dokud není upínací síla dostatečná.



UPOZORNĚNÍ: Nestůjte na zařízení a neskákejte po něm, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo se můžete zranit.

4. UVOLNĚNÍ

- 1) Přesuňte páku zámku/uvolnění do polohy "Uvolnit".
- 2) Stiskněte nožní pedál, abyste ho přesunuli nahoru, a abyste mohli tímto způsobem uvolnit obráběný předmět.

Pokud byl obráběný předmět pevně uchycen, musíte vyvinout na pedál stejnou sílu, kterou jste použili při upevňování předmětu.



UPOZORNĚNÍ: Obráběný předmět podepřete tak, aby po uvolnění čelisti nespadal na podlahu.

- 3) Přesuňte pohyblivou čelist dozadu a vyjměte obráběný předmět.

5. UPÍNÁNÍ BOČNÍ STRANOU ČELISTI

Někdy lze velké, rozměrné předměty uchytit pouze boční stranou čelisti. V tomto případě se vyvarujte velké upínací síle.

6. VERTIKÁLNÍ UPÍNÁNÍ ČTVERCOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Někdy je potřeba upnout trubky nebo jiné čtvercové předměty (ocel, hliník) vertikálně uprostřed čelistí. Otvor, umístěný v základové destičce pod čelisti, může uchytit předměty, pokud nemají větší průměr než 6 cm.

7. UPÍNÁNÍ VELKÝCH PŘEDMĚTŮ [440 MM - 880 MM]

Pohyblivou čelist můžete otočit tak, abyste mohli upínat velké předměty.

- 1) Nastavte páku zámku/uvolnění do polohy "Uvolnit" a ujistěte se, že nožní pedál je uvolněný.
- 2) Pohyblivou čelist vysuňte zcela z její kolejnice.
- 3) Otočte čelist o 180° a zpět ji nasadte na kolejnici.



UPOZORNĚNÍ: Vždy, když upínáte obráběný předmět pomocí otočené čelisti, berte v úvahu skutečnost, že se obráběný předmět opírá o pohyblivou část a běží rovnoběžně s ní.

DOPORUČENÍ: Práce jako je např. ruční řezání a hoblování způsobují dostatečný tlak k pohybu zařízení. V této situaci je dovoleno přidržet zařízení tak, že si stoupnete na základnu nohy. Při upínání velkých nebo těžkých předmětů se doporučuje použít další podpěry. Nikdy nestůjte na základně nohy, abyste zabránili převrácení zařízení, zejména při použití elektrického náradí.

8. UPÍNÁNÍ ČTVERCOVÝCH TRUBEK

Čtvercové trubky nebo podobné předměty upínejte buď diagonálně, nebo na plocho. Použijte čelisti, abyste pevně uchytili obráběný předmět.

9. ODSTRANĚNÍ OBLOŽENÍ ČELISTÍ

Někdy můžete odstranit obložení, abyste měli větší rozsah pro upnutí nebo vyměnit obložení, pokud je opotřebené nebo poškozené.

VYBAVENÍ

ČELIST PRO POUŽITÍ SPOLU S ŘETĚZOVOU PILOU

Je vhodná pro přidržení kmenů stromů nebo tyčí a pro přidržení řetězové pily, abyste ji naostřili. Tyto ocelové čelisti jsou připevněny jako standardní čelisti. Jsou nerezové. Držáky řetězové pily můžete sejmut, pokud nejsou používány. Pokud je budete potřebovat, můžete je jednoduše přesunout dopředu. Můžete upevnit kmeny nebo tyče až do průměru 254 mm, za účelem jejich řezání pomocí řetězové pily, vrtání do nich, drážkování v nich atd.

Čelisti pro přidržení řetězové pily jsou ideální pro údržbu pily, např. při ostření. Dva šrouby, jeden na každé straně, zajišťují, že čelisti nejsou v blízkosti řetězu tak, aby se mohl otáčet a aby bylo tímto způsobem možné naostřit zub po zubu.

F.H. GEKO
97-500 Radomsko
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko
http: www.geko.pl
e-mail: serwis@geko.pl



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
.....
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.