


Překlad původního návodu k používání



ČERPADLO NA ČERPÁNÍ NAFTY M66902 a M66905

CE

Upozornění:

Je potřeba se pečlivě seznámit s tímto návodem k obsluze a přečíst si a pochopit všechna pravidla bezpečného používání. Nedodržení pokynů může vést k poškození zařízení nebo zranění. Návod k obsluze po přečtení uschovejte a uložte ho na snadno přístupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout vždy během práce se zařízením.

VÝZNAM SYMBOLŮ



Přečtěte si s pochopením návod k obsluze

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a instruovat všechny uživatele tohoto zařízení o pravidlech jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze.



Riziko požáru

Během čerpání hořlavých kapalin hrozí riziko požáru. Na pracovišti nesmí být žádné zdroje vznícení, nekuřte cigarety.



Nasaďte si pracovní rukavice

Čerpadlo je určeno k přečerpávání motorového oleje, topného oleje a nafty. Jeho malé rozměry a hmotnost usnadňují přepravu.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Udržujte pracoviště v pořádku. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení. Pokud je prasknuté, ohnuté nebo poškozené jiným způsobem, nezačínějte pracovat. Všechny závady by měly být neprodleně odstraněny.
- Pracoviště by mělo být dobře osvětlené a větrané.

- Držte děti a neoprávněné osoby mimo pracoviště. Nedovolte jim používat a přenášet zařízení.
- Nikdy nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných látek, které snižují koncentraci.
- Ujistěte se, že na pracovišti nejsou žádné zdroje vznícení. Během práce nekuřte cigarety.
- Čerpadlo není vhodné pro přečerpávání těkavých látek, potravin, léčiv, vody, AdBlue, benzínu, rozpouštědel atd.
- Dávejte pozor na připojení hadic. Nesprávné připojení může vést k úniku čerpané látky.
- Před připojením čerpadla k napájení se ujistěte, že je spínač nastaven v poloze vypnuto.
- Udržujte hadice v dobrém stavu. Ujistěte se, že nejsou ohnuté, zkroucené, prodřené. Nedovolte, aby vozidlo najelo na hadici.
- Během práce používejte pracovní rukavice, nestůjte ve vodě, nepracujte bosí.
- Čerpání příliš hustých nebo znečištěných kapalin může vést k poškození čerpadla.
- Čerpadlo nespouštějte "nasucho". Sací hadice musí být ponořena do oleje.
- Zabraňte únikům oleje, nerozlévejte kapaliny. Rozlitý olej by měl být okamžitě neutralizován.
- Nenechávejte spuštěné čerpadlo bez dozoru.
- Nesměřujte proud oleje směrem k lidem a zvířatům.
- Nepokoušejte se přesouvat zařízení tím, že jej taháte za hadicí nebo napájecí kabel. Čerpadlo přepravujte tak, že jej držíte za úchyt.
- Po dokončení práce vždy odpojte zařízení od napájení.
- Nerozebírejte ani neupravujte zařízení.

OBSLUHA

- Umístěte zařízení na tvrdý a rovný povrch.
- Připojte správně všechny prvky a ujistěte se, že nedochází k únikům.
- Připojte zařízení k napájení. Ujistěte se, že napětí je v souladu s požadavky čerpadla.
- Vložte sací hadici do nádrže, ze které budete čerpat olej. Ujistěte se, že není zkroucená nebo ohnutá. Konec hadice by měl být zcela ponořen, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.
- Zapněte čerpadlo pomocí přepínače, aby se zahájilo čerpání.
- Chcete-li ukončit čerpání, vypněte čerpadlo pomocí přepínače.
- Po dokončení práce odpojte zařízení od napájení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před zahájením údržbových činností vždy odpojte zařízení od napájení.
- Udržujte zařízení čisté, k čištění nepoužívejte žádné agresivní prostředky.
- Čerpadlo skladujte na místě, které není vystaveno vlhkosti a atmosférickým srážkám.
- Místo pro skladování by mělo být dětem a neoprávněným osobám nepřístupné k použití čerpadla.

Typový štítek



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nevlévejte olej do kanalizace nebo do jiného místa, které k tomu není určeno. Olej musí být zlikvidován v určeném k tomuto účelu podniku.

Po ukončení životnosti nevyhazujte zařízení společně s jiným komunálním odpadem. Čerpadlo by mělo být předáno do příslušného podniku, který se zabývá likvidací elektrického nářadí.

Záruční list

název zařízení:

typ / model:

datum prodeje:

poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady! Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.