



PODLAHOVÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY 1000 kg
M80417



PŘEKLAD NÁVODU

MAR-POL s. c.
Suchowola 6A
26-020 Chmielnik, Polsko
www.marpolchmielnik.pl



OBSAH

1. Základní bezpečnostní pravidla
2. Kontrola před prvním použitím
3. Správné provozování
4. Údržba
5. Specifikace
6. Prohlášení o shodě

Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Stal jste se majitelem zvedáku značky Mar-Pol. Tento zvedák se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití. Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá. Nezapomeňte však, že ani nejlepší zabezpečení nenahradí váš zdravý rozum a obezřetnost.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Obsluhující osoba se musí seznámit s následujícím návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly.

UPOZORNĚNÍ!!!

1. Zvedák slouží pouze pro zvedání převodovek osobních automobilů s celkovou hmotností do 1000 kg.
2. Během zvedání nepřemísťujte náklad.
3. Nezvedejte převodovku vozidla, pokud jsou uvnitř stále ještě lidé.
4. Nepřekračujte maximální nosnost.
5. Nepoužívejte žádné prodloužení bez konzultace s kvalifikovanou osobou.
6. Při práci s náradím vždy noste ochranné brýle.
7. Používejte zvedák pouze na tvrdém a rovném povrchu.
8. Ujistěte se, že je zvedaný předmět pevně umístěný na zvedáku a není zde riziko pádu nebo sklouznutí.
9. Před použitím zvedáku si přečtěte následující návod k obsluze.
10. Nedodržení výše uvedených upozornění může vést k poškození nákladu, zvedáku nebo vážnému zranění obsluhující osoby.
11. Uživatel by si měl ponechat návod k obsluze a použít jej v případě potřeby při používání zvedáku.

12. Neupravujte tlak ventilu, který byl nastaven výrobcem. To je velmi nebezpečné a může vést ke zranění nebo dokonce ke smrti.
13. Nikdy nenechávejte zvedák pod zatížením.
14. Před zahájením zvedání zajistěte převodovku pomocí řetězů.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1. **Zvedání:** Umístěte zvedák pod převodovku a zvedněte zvedák tak, aby se sedlo opíralo o převodovku.
2. Zajistěte převodovku dodanými řetězy.
3. Odšroubujte převodovku od ostatních součástí.
4. **Spouštění:** Pomalu spouštějte náklad. Pamatujte, že prudké odšroubování ventilu způsobí rychlé spadnutí nákladu.

ÚDRŽBA

1. Udržujte zvedák čistý a pamatujte na jeho mazání nejméně jednou za tři měsíce.
2. Často kontrolujte hladinu oleje.
3. Nevystavujte zvedák nevhodným atmosférickým podmínkám, např. dešti nebo sněhu, protože to může způsobit korozi.
4. Před použitím zkontrolujte nářadí, zda nejsou viditelné praskliny svárů, poškození nebo uvolnění částí.
5. Pravidelně mažte pohyblivé součásti, jako jsou čepy a pojízdné kola, to zajistí delší životnost.
6. Před prací očistěte úchyty a rameno zvedáku.
7. V případě skladování mimo sezónu chraňte součásti proti korozi.
8. Skladování by mělo probíhat v suché místnosti, a pokud je to možné při konstantní teplotě.
9. V případě opotřebení zvedáku je třeba ho odevzdat do místa recyklace, zvedák obsahuje hydraulický olej, proto ho nelze odevzdat do sběrný kovového odpadu!
10. V případě zjištění prasklin nebo odloupení barvy, poškozenou část okamžitě vyměňte. S prací nezačínajte, dokud nebude závada odstraněna.
11. Odloupení barvy nejčastěji znamená prohnutí profilů rámu, takový signál nelze podcenit, v případě zjištění odloupení barvy proveďte neprodleně kontrolu zvedáku.

Odvzdušnění hydraulického systému:

1. Otevřete uvolňovací ventil.
2. Sejměte záslepku.
3. V případě potřeby doplňte hladinu oleje.
4. Nasadte záslepku.
5. Zavřete uvolňovací ventil.
6. Zvedněte zvedák do maximální polohy.
7. Spustte zvedák otevřením uvolňovacího ventilu.
8. Jemně pootevřete záslepku, abyste uvolnili vzduch.
9. V případě potřeby zopakujte celý postup, dokud není odstraněn veškerý vzduch.

CHYBY					MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Nezvedá náklad	Zvednutý náklad klesá	Slabý výkon	Nezvedá do plné výšky	Rukojeť se samovolně zvedá při zatížení	
X					Uvolňovací ventil nebyl utažený
X	X		X	X	Zavzdušněný systém
X		X	X		Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
X					Nádrž na hydraulickou kapalinu je přeplněná

SPECIFIKACE			
Maximální nosnost	Výška zvedání	Množství hydraulické kapaliny	Hmotnost zvedáku (brutto)
2 000 kg	225 mm - 900 mm	~ 550 ml	~ 55 kg
Doporučená hydraulická kapalina SAE10/95			

Prohlášení o shodě je přiloženo jako samostatný dokument.

POZNÁMKY

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
výrobní č.:

(je uvedeno na úchytu rukojeti)

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.