

M8300505 - Teleskopická tyč pro aku zahradní nůžky 170-240cm

Základní délka teleskopického nástavce je 170 cm, maximální délka je 240 cm. Při prodlužování tyče je nutné povolit aretační matici a vysunout na potřebnou délku a opět zajistit.



Dále je nutné, aby bylo povoleno aretační kolečko ocelové struny spouště.



Pokud aretační kolečko nebude povoleno, nedojde k samovolnému navíjení nebo odvíjení lanka při roztahování nebo stahování nástavce a spoušť na konci nástavce nebude fungovat.

Po nastavení požadované délky nástavce jemně přitáhněte aretační kolečko a vyzkoušejte spoušť. Po ukončení práce nebo při snížení / prodloužení délky opět nejprve povolit aretační kolečko lanka a poté aretační matici. Odvíjení nebo navíjení lanka můžete sledovat v bílém odvíječi (viz obr. bílá část).

Pamatujte!!

Vždy mít povolené aretační kolečko lanka při nastavování délky nástavce!!