

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Výdejní pistole na olej s průtokoměrem M66940

(Upozornění: Pokud nejsou zaškrtnuty jednotky měření, bude to v níže uvedeném průvodci "LITR".)

Dvě hlavní tlačítka:

CALIBRATE | DISPLAY

Jednotky měření:

Pro tento průtokoměr jsou možné čtyři jednotky měření, LTR, GAL, PT, QT a my si snadno vybereme jednotky, které nám vyhovují.

1. Přidržte tlačítko CALIBRATE po dobu 5 sekund, indikátor nastavení začne blikat. Pomocí tlačítka display vyberte jednotky, stiskněte tlačítko CALIBRATE a poté pomocí tlačítka display vyberte požadovanou jednotku.
2. Stisknutím tlačítka CALIBRATE potvrdíte svůj výběr.

Funkce úspory energie.

Když se počítadlo nepoužívá, přejde do režimu spánku, což výrazně sníží spotřebu baterie. Počítadlo se probudí, když začne protékat kapalina.

Korekční systém:

Přidržte tlačítko CALIBRATE, přesuňte kurzor pomocí tlačítka DISPLAY a vyberte příslušnou číslici (0-9) pomocí tlačítka CALIBRATE.

Zvýšení násobiče způsobí zvětšení zobrazovaných údajů, analogicky jeho snížení způsobí zmenšení.

Indikátor baterie

Pokud se na displeji zobrazí LBAT, je třeba vyměnit baterii, vyberte si kvalitní výrobek. Špatná kvalita baterie ovlivní provoz měřiče.

TATO VÝDEJNÍ PISTOLE NENÍ URČENA PRO KOMERČNÍ ÚČELY. NELZE POUŽÍT K OBCHODNÍMU VYÚČTOVÁNÍ!