

MASÁŽNÍ POLŠTÁŘ

BH12820B/BH12820C

BASS
POLSKA



Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. URČENÍ	6
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	7
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ.....	7
VI. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO PANELU	7
VII. POUŽÍVÁNÍ	8
VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
IX. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy náradí a podmínek bezpečnosti. Uschovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

Zařízení označeno obchodním označením BH12820-C / BH12820-B

I. ZÁRUKA A SERVIS

Reklamací uplatňujte u prodejce

www.hobynaradi.cz

info@hobynaradi.cz

+420 555 441 445

Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

OZNAČENÍ A ČÍSLA

Každé zařízení má identifikační štítek CE, který obsahuje nejen certifikační značku CE, ale také následující informace:

- Název výrobce
- Model / sériové číslo
- Hmotnost
- Otáčky motoru

Na krytu zařízení je typový štítek. Na štítku jsou výstražné značky a rok výroby.

BEZPEČNOST SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM A ÚDRŽBOU

1. Nikdy nepřipojujte zařízení k napájecí síti, pokud napětí není v souladu se specifikací výrobku.
2. Výrobek se při kontaktu s vodou poškodí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
3. Nepoužívejte zařízení při teplotách vyšších než **40°C**.
4. Udržujte masážní přístroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte přímému působení slunečního světla.
5. Pokud je jakákoliv část masážního přístroje poškozena, nepoužívejte ho. Kontaktujte servis výrobce.
6. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF.
7. Nezapomeňte po každém použití zařízení vypnout přepínač napájení a odpojit napájecí kabel z elektrické sítě.
8. Při delším používání se může zařízení zahřát. Osoby citlivé na teplo by neměly zařízení používat příliš dlouho.
9. Masážní přístroj je vybaven funkcí ochrany proti přehřátí. Pokud se zařízení příliš zahřeje, automaticky se vypne. Zařízení lze znovu zapnout až po jeho vychladnutí.
10. Nedovolte dětem používat masážní přístroj bez dozoru.
11. Nepoužívejte zařízení k masáži citlivých oblastí těla, jako jsou: zápěstí, prsa, lokty, intimní místa.
12. Používání masážního přístroje těhotnými ženami, staršími lidmi a chronicky nemocnými lidmi je třeba konzultovat s lékařem.
13. Nepoužívejte zařízení **déle než 10 - 15 minut v kuse**. Celková doba masáže by neměla přesáhnout **30 minut**.
14. Ujistěte se, že se strany zařízení během masáže krku nedotýkají šíje.
15. Ujistěte se, že během masáže neusnete.
16. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

JE ZAKÁZÁNO:

- x Uvádění do provozu elektrických zařízení bez potvrzení účinnosti ochrany proti možnosti úrazu elektrickým proudem.
- x Provádění změn v používaném zařízení.
- x Odstraňování ochrany, zabezpečení, zkratování relé, blokování spínačů, používání provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistek.
- x Tahání za elektrický kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.
- x Používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou.
- x Přetěžování elektrických zařízení nad přípustnou hodnotu.
- x Ponechání bez dozoru elektrických zařízení připojených k síti. Před opuštěním pracoviště je třeba odpojit všechna elektrická zařízení od sítě.
- x Umožnit přístup k zařízením nebo elektrickým instalacím neoprávněným osobám, nezletilým osobám, včetně dětí, nemocným osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

SERVIS

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - Uvolněte osobu, která je pod napětím.
 - Tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 - Elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska).
 - Po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života.
 - Osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka.
 - Pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz.
 - V každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

III. URČENÍ

Masážní polštář uvolňuje napjaté svaly masáží osmi hlavicemi, které se otáčejí proti směru a po směru hodinových ručiček. Masážní polštář účinně odstraňuje bolesti krční a bederní páteře a uvolňuje po náročném dni. Lze jej také použít do auta jako masážní opěrku hlavy.

Další výhody masážního polštáře:

- Materiál jemný k pokožce pokrytý prodyšnou síťovinou
- Dva směry masáže
- Osm masážních hlav umístěné na dvou otáčejících se hlavicích
- Funkce nahřívání

Určeno k masáži:

Krku

Zad

Rukou, ramen

Břicha

Stehen

Lýtek

Beder

Nohou

Použití:

Bolesti zad, bolesti zad, bolesti bederní páteře

Bolest krční páteře

Bolest krční páteře

Svalové křeče

Celulitida

Zánět sedacího nervu

Bolesti zad

Urychluje regeneraci svalů

Podporuje rehabilitaci snížené pohyblivosti kloubů



IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BH-12820-C / BH-12820-B
Výkon	22 W
Napětí	110 V / 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
Výstupní napětí	12 V, 2000 mAh
Rozměry	31 x 18 x 9 cm
Počet hlav	2
Počet masážních hlavic	2 x 4

V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ

Problém

Masážní přístroj nefunguje, nehřeje, žárovka nesvítí

Možná příčina

1. nesprávné připojení k síťové zásuvce
2. vypnuté topení
3. polštář se zahřívá

Řešení

1. nesprávné připojení k síťové zásuvce
2. vypnuté nahřívání
3. polštář se zahřívá

Problém

Polštář je náhle hlučnější

Možná příčina

Masáž trvá příliš dlouho

Řešení

Vypněte polštář a odpojte jej ze zásuvky. Počkejte 30 minut. Znovu jej zapojte a používejte jako obvykle.

Problém

Polštář se během provozu neočekávaně vypne

Možná příčina

1. Výpadek napájení
2. Byla aktivována ochrana proti přehřátí

Řešení

1. zkontrolujte napájení
2. počkejte až polštář vychladne

VI. POUŽÍVÁNÍ

1. Spustíte masážní přístroj stisknutím prostředního tlačítka ON/OFF na polštáři.
2. Zapnou se obě masážní hlavy zároveň se zapne i nahřívání.
3. Chcete-li změnit směr masáže, stiskněte znovu tlačítko ON/OFF.
4. Hlavy se zastaví a po cca 1 s se začnou otáčet v opačném směru.
5. Dalším stiskem tlačítka ON/OFF se vypne nahřívání
6. Dalším stiskem tlačítka ON/OFF se hlavy zastaví.

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S. C.
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název výrobku: Masážní polštář
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)
Model (obchodní označení) BH-12820-C / BH-12820-B

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2014/30/EU

Podle norem:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:

Marek Belniak



Marek Belniak

2. 2. 2020
Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko