


MAR-POL

Lanový naviják

454kg, 818kg, 1136kg

Návod k použití



Vážení zákazníci!

Děkujeme za nákup našeho výrobku, přejeme Vám úspěšné a pohodlné používání.

Jste vlastníkem lanového navijáku, který je charakteristický maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou, je nezávadný s vysokým výkonem a rychlou instalací určenou k snadnému použití.

I když je jednoduchý v obsluze, musí být splňovány parametry, které jsou v této příručce popsány a musí splňovat normy a předpisy na území, kde je zařízení používáno.

Technická data

Model:	Naviják 454kg	Naviják 818kg	Naviják 1136 kg
	M80730	M80732	M80734
Max. Utažení	1000 LBS	1800LBS	2500LBS
Síla lana:	4,5mm	4,8mm	5mm
Délka lana:	10m	10m	10m

Použití

Lanový naviják je určen pro přepravní nebo montážní práce, kdy je zapotřebí statická síla. Není možné zařízení použít jako zařízení k přepravě lidí, nebo zvířat.

Návod k použití

- Západku navijáku je možné nastavit ve třech pozicích
 - horní poloha – používejte při vtahování
 - střední poloha – během samostatného svobodného rozvíjení a navíjení lana
 - dolní poloha – během rozvíjení lana se zátěží
- Před započítím práce je potřeba lanový naviják připevnit, přišroubovat k pevnému, stabilnímu a tvrdému povrchu. K jednoduché a rychlé montáži patří rozvinout lano až do chvíle, kdy budou viditelné otvory na šrouby. Připevnění lanového navijáku musí být stabilní během práce a vydržet zátěž, která vznikne při tahání předmětu.
- Za cílem tažení nějakého předmětu nebo svinutí lana je třeba točit klikou lanového navijáku ve směru hodinových ručiček. Při rozvinování lana – točit proti směru hodinových ručiček.

Uchovávání, ochrana

Lanový naviják udržujte v čistotě od možných maziv. Pohyblivé části je možné promazat.

Zásady bezpečnosti

Nedodržováním níže uvedených výstrah a zásad, ignorováním technických doporučení – dovolujete výrobci, aby neuznal záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé během práce se zařízením.

- Uživatel nesmí překračovat maximální parametry, ke kterým bylo zařízení vyrobeno. Podívejte se do tabulky – technická data, kde jsou parametry lanového navijáku uvedeny.
- Lanový naviják neslouží k tažení lidí, ani zvířat.
- Není vhodné používat jeden náklad, který by tahaly dva a více lanových navijáků.
- Je důležité kontrolovat stav lana. V případě potvrzení puklých, nebo odstávajících vláken na laně, již nepracujte, zabraňuje to v bezpečné práci.
- Během práce nesmí přijít lano do kontaktu s ostrými hroty, hranami.
- Nepoužívejte lanový naviják, když je lano zapletené.
- Je potřeba, aby byl tažený náklad kontrolován. Je nutné kontrolovat, aby při tažení nákladu nestáli v cestě tažení lidé nebo zvířata.
- Pamatujte na ošetření a kontrolu zařízení. Udržujte zařízení čisté, pro jeho další bezpečné použití. Úchyty udržujte suché, čisté a neznečištěné olejem.
- Nedovoluje se během práce pokládat ruce nebo předměty na zařízení lanového navijáku.
- Používejte ochranné rukavice k práci.

Prohlášení o shodě (překlad):

Potvrzujeme, že tento výrobek obsahuje technická data/ specifikace, které odpovídají následujícím normám a dokumentům:

EN 13157:2004+A1:2009

zároveň splňuje následujících předpisů: 2006/42/WE.

Mariusz Ściana
Import-Export
Suchowola 6A
26-020 Chmielnik

MAR-POL s.c.

Chmielnik dne 22.2.2013

