

Překlad původního návodu k používání

NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický teplovzdušný ventilátor keramický 750/1500 W

PTC01

Typ: G80462, Model: ZYY-PTC01





Návod k obsluze

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Nastavitelný termostat

Tepelný vypínač

Ochrana proti přehřátí

Integrovaná rukojeť pro přenášení

Maximální topný výkon (W): 1500

Minimální topný výkon (W): 750



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před zahájením práce si prosím pečlivě přečtěte návod. Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití.

Bezpečnostní pravidla:

Před zahájením používání ohřívače si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a důsledně jej dodržujte. Návod k obsluze spolu s dokladem o koupi uschovejte na snadno přístupném místě.

- Ujistěte se, že napětí v síti je stejné, jak je uvedeno na zařízení.
- Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte zařízení přímo k elektrické zásuvce a úplně do ní zasuňte zástrčku. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vždy odpojte zařízení od zdroje napájení, pokud jej nepoužíváte, při výměně příslušenství nebo čištění zařízení. Chcete-li zařízení odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ netahejte za kabel.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, osobami, které nemají zkušeností nebo znalostí o zařízení, pokud tak není prováděno pod dohledem nebo v souladu s návodem k použití zařízení, poskytnuté osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- Zařízení je určeno pouze pro dospělé a mělo by být uchováváno mimo dosah dětí.
- Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje nebo neprodává, je nebezpečné.
- Zařízení je určeno POUZE pro použití v domácnosti. Nemělo by být používáno v komerčních nebo průmyslových objektech. Zařízení není určeno pro venkovní použití.
- Nenechávejte zařízení připojené ke zdroji napájení bez dozoru kvůli možnosti vzniku požáru.
- Před prvním použitím zařízení se ujistěte, že byly odstraněny všechny ochranné prvky (fólie atd.).
- Před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno, věnujte zvláštní pozornost napájecímu kabelu. Pokud je některá část poškozena, JE ZAKÁZÁNO používat zařízení.
- JE ZAKÁZÁNO zapínat zařízení, pokud jsou v blízkosti výbušné a/nebo hořlavé výpary.
- Nevystavujte zařízení působení slunečních paprsků, horkých povrchů, vlhkosti, ostrých hran a podobně.
- Neumísťujte ohřívač do blízkosti otevřeného plamene nebo do blízkosti varných nebo topných zařízení.
- Kabel by neměl viset ze stolu nebo desky. Dávejte pozor, aby se kabel nedotýkal horkých povrchů.
- Je třeba vybrat místo, kde nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Ohřívače se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- Ohřívač umístěte na stabilní, tvrdý, nejlépe žáruvzdorný povrch v bezpečné vzdálenosti od nábytku nebo jiných spotřebičů: ponechte alespoň 50 cm volného místa nahoře a po stranách a 120 cm vpředu.
- Neumísťujte ohřívač přímo pod elektrickou zásuvku.
- Napájecí kabel musí být v bezpečné vzdálenosti od vstupních a výstupních otvorů.
- Nepřenášejte zařízení během jeho provozu. K přenášení ochlazeného zařízení používejte úchyt (ohřívač se během provozu zahřívá).

- Zapnutý ohřívač JE ZAKÁZÁNO umísťovat v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- JE ZAKÁZÁNO vkládat do zařízení jakékoliv předměty, za kryt.
- JE ZAKÁZÁNO ponořovat zařízení do vody nebo jakéhokoliv jiného roztoku.
- Aby se ohřívač nepřehříval, dávejte pozor, aby nebyl zablokovaný vstup a výstup vzduchu. NEVĚŠTE nic nad nebo před ohřívač. Občas zkontrolujte, zda se na vstupu a výstupu nenahromadil prach.
- Upozornění! Pokud se zařízení přehřeje, vestavěný bezpečnostní vypínač automaticky vypne ohřívač.
- V případě poruchy nebo poškození zařízení nebo jakékoliv jeho součástí musí být zařízení doručeno prodejci nebo autorizovanému servisu k opravě nebo výměně.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Nastavení výkonu
2. Nastavení teploty
3. Vnější mřížka
4. Topná tělesa

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před použitím nastavte hlavní spínač do pozice OFF/VYPNUTO.
- Provozní teplota je vybrána na základě kombinací spínače a termostatu. Nejteplejší nastavení bude, když je hlavní spínač nastaven na pozici II. a termostat je zapnutý na maximum - +.
- Pokud chcete provozní teplotu snížit, nastavte spínač do pozice I. a opakujte výše uvedený postup.
- Pro pouhou cirkulaci vzduchu (bez tepla) vyberte pouze FAN/VENTILÁTOR.
- Přístroj je vybaven automatickou pojistkou v případě, že se přehřeje. Pokud se pojistka aktivuje, otočte spínačem do pozice OFF/VYPNUTO a přístroj odpojte ze sítě. Nechte ho vychladnout a poté znovu zapněte.

POZNÁMKA

- Přístroj nezakrývejte, může to způsobit jeho přehřátí a aktivovat tak automatické vypnutí.
- Spotřebič je vybaven spínačem převrácení. Když spotřebič používáte v kolmé poloze na rovném a stabilním povrchu, spínač bude sepnutý. V případě převrácení se ventilátor automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro maximální účinek je důležité přístroj čistit pravidelně.
- Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTO, odpojte a nechte ho vychladnout.
- Otřete plochy měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mycí prostředky nebo abrazivní prostředky, mohou poškrábat povrch.
- Lehce usazený prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo pomocí vysavače.
- Před opětovným použitím nechte povrch přístroje zcela oschnout.
- Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte ho na čistém, suchém a chladném místě.

Automatický bezpečnostní systém:

- Ohřívač je vybaven moderním bezpečnostním systémem, který automaticky vypne zařízení v případě náhodného přehřátí.
- Pro obnovení činnosti zařízení musí být ohřívač „resetován“.
- Ovládací knoflíky nastavte do „nulové“ polohy, odpojte napájecí kabel ze sítě a počkejte cca 10 minut, až ohřívač vychladne.
- Znovu připojte ohřívač ke zdroji napájení a postupujte podle výše uvedeného návodu k použití.

1. Ohřívač v žádném případě NEPONORUJTE do vody ani jej neumývejte pod tekoucí vodou.
2. Odpojte zařízení od zdroje proudu.
3. Počkejte, až ohřívač vychladne.
4. Přetřete kryt a napájecí kabel vlhkým hadříkem s přísávkem čistícího prostředku a poté vytřete do sucha.
5. Dávejte pozor, aby se dovnitř zařízení nedostala voda. NEPOUŽÍVEJTE žádné čistící prostředky nebo prostředky, které by mohly poškodit kryt.
6. Ochranné kryty vstupu a výstupu vzduchu lze vyčistit vysavačem s měkkým kartáčem.
7. Před opětovným připojením ohřívače do zásuvky nechte zařízení zcela vyschnout.
8. K čištění NEPOUŽÍVEJTE žádné škrábavé nebo ostré předměty.

Skladování ohřívače:

Nebudete-li ohřívač delší dobu používat (např. v létě), doporučujeme zabalit zařízení do původního obalu nebo jiného obalu, který bude zařízení chránit před prachem, a uložit na suchém a chladném místě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Informace pro uživatele o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (pro domácnosti)

Zobrazený symbol umístěný na výrobcích nebo v příložené k nim dokumentaci informuje, že poškozená elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být vyhazována spolu s domovním odpadem.

Pokud je nutné zařízení zlikvidovat, znovu použít nebo obnovit jeho součásti, správným postupem je předat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato.

Správná likvidace zařízení vám umožní šetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, kontaktujte prosím nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, který vám poskytne další informace.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 22

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO spol. s r. o., k. s., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Elektrický teplovzdušný ventilátor keramický 750/1500 W PTC01

Typ: G80462, Model: ZYY-PTC01

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady:

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek, 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh, 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a norem EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019 +A14:2019 EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 +A1:2020 +A12:2020, EN 62233:2008 AfPS GS 2019:01 PAK, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-30: 2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020 EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 v souladu s certifikátem typu ES č. (6622)090-0207 a 2166AQ10NST42398 ze dne 21. 10. 2021, GS_4736 ze dne 8. 11. 2021 vydaným společností BUREAU VERITAS SERVICES 8 Cours du Triangle, 92800 PUTEAUX - LA DEFENSE, Země: Francie, Telefon: +33(0)1 55 24 72 06, Fax: -, E-mail: info@fr.bureauveritas.com, Web: www.bureauveritas.fr
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0062

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 10. 5. 2022

Místo a datum vystavení

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



ZÁRUČNÍ LIST

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

.....
Datum přijetí do servisu

.....
Čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky