



PÍSKOVACÍ PISTOLE



PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU

INFORMACE O DODAVATELI:
MAR-POL s.c. IMPORT EXPORT
SUCHOWOLA 6A, 26-020 CHMIELNIK TEL.41-354-10-41



Obsah

Bezpečnost	3
Piktogramy	4
Použití	4
Parametry	4
Údržba, skladování, přeprava.....	5

Bezpečnost

- Pistoli nesmí používat osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo silných drog.
- Pistoli nesmí používat osoby s omezenou duševní způsobilostí.
- Děti si s pistolí nesmí hrát ani pod dohledem dospělých.
- Pistoli mohou používat pouze dospělé osoby a osoby, které si přečetly návod k obsluze.
- Při práci s pneumatickým nářadím je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
- Při práci s pistolí je nutné používat ochranné pomůcky: ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranné brýle, ochrannou obuv a ochrannou kombinézu.
- V prostoru, kde se s pistolí pracuje, se nesmí pohybovat žádné okolostojící osoby, děti ani zvířata.
- Nikdy nemiřte pistolí na jinou osobu nebo zvíře.
- Uchovávejte na místě nepřístupném dětem.
- Pískovací pistoli neupravujte.
- Aby pistole plnila svou funkci, musí být připojena k vhodnému kompresoru a musí být zkontrolován výstupní tlak.
- Práce v místnosti může probíhat pouze tehdy, je-li dobře větraná a obsluha je vybavena maskou a filtrem.
- Ujistěte se, že kompresor dodávaný k pískovači má správný výkon, protože pískování vyžaduje velké množství vzduchu při vysokém tlaku.
- Při údržbě nebo výměně abrazivních materiálů je nutné odpojit přívod stlačeného vzduchu.
- Pískování může vést k nahromadění statického náboje. Je zakázáno pracovat v blízkosti hořlavých materiálů.
- K napájení pistole používejte pouze stlačený vzduch. Použití jakýchkoli jiných plynů je extrémně nebezpečné.
- Pískovaná součást by měla být uzemněna, aby se zabránilo vzniku statického náboje.
- Je zakázáno používat pistoli k ošetřování materiálů vyrobených z azbestu nebo potažených nátěry, které mohou obsahovat olovo.
- Čištění nátěrových ploch obsahujících olovnaté sloučeniny nebo jiné toxické složky pomocí zařízení pro tryskání s otevřeným okruhem by mělo probíhat pouze na pracovišti v uzavřeném krytu vybaveném filtrem a ventilačním systémem. Obsluha musí být vybavena oblekem s přístupem venkovního vzduchu.
- Během tryskání se z abraziva a zbytků nátěru zvedá prach, nikdy nepracujte bez masky a do místnosti se nesmí dostat žádné okolostojící osoby.

Piktogramy



Přečtěte si návod k obsluze



Povinné používání ochranných oděvů



Používání ochranných rukavic je povinné



Povinné používání ochranné obuvi



Povinná ochrana dýchacích cest



Povinné používání ochranných brýlí.

Použití

Pískovací pistole se používá s vysokotlakým vzduchovým kompresorem a abrazivy, jako je oxid hlinitý, soda, sklo, ocel, pemza, oxid hlinitý, skořápky vlašských ořechů a karbid křemíku, k odstranění materiálu z povrchů, jako je kov a dřevo.

- Když je pistole připravena k použití, nasype do zásobníku příslušné brusivo. Zkontrolujte, zda je páka na levé straně pistole nastavena do polohy "zavřeno".
- Připojte hadici stlačeného vzduchu k pistoli.
- Namiřte pistoli ve směru povrchu, který chcete brousit, a přesuňte páčku na levé straně pistole do polohy "otevřeno".
- Stiskněte spoušť a začněte pracovat.

TIP: Před pískováním proveďte testy na méně nápadném místě, začněte s nižším tlakem, vyzkoušejte různá nastavení tlaku a množství abraziva, upravte nastavení pro nejlepší výkon s nejmenší spotřebou vzduchu a abraziva.

Parametry

Doporučený minimální objem vzduchu:	200 l/min
Pracovní tlak:	4 – 6 bar
Prům. trysky:	6 mm

Údržba, skladování přeprava

Pokaždé po práci očistěte pistoli od zbytků brusiva a nečistot. Při jakékoli údržbě pistole odpojte přívod stlačeného vzduchu. Vyčištěná pistole by měla být spolu s návodem k použití zabalena v původním obalu a může být uskladněna. Místo uložení musí mít co nejstálější teplotu a nízkou vlhkost. K uložené zbrani nesmí mít přístup děti ani zvířata. Přeprava pistole musí probíhat společně s návodem k použití a originálním obalem.

Přepravovaná pistole musí být v přepravním prostoru dobře zajištěna, aby se nenarážela a nepohybovala. podél dopravního prostoru.

Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem.

Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZADZENIA I NUMER ARTYKUŁU	
DATA ZAKUPU	
DOKŁADNY OPIS ZGLASZANEJ WADY, USTERKI	
NAZWA I ADRES PUNKTU DYSTRYBUCJI, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRODUKT	
PIECZĘĆ SPRZEDAWCY DATA I PODPIS	
DANE OSOBOWE DO KONTAKTU, NUMER TELEFONU	