

Překlad původního návodu k používání



ELEKTRONICKÁ VÁHA DAKOTA M90168



NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- > Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti.
- > Nevěšte kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
- > Vždy vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění.
- > Je zakázáno používat poškozené zařízení také tehdy, když je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisního střediska.
- > Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- > Je zakázáno ponořovat zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- > Je zakázáno nechávat zařízení během práce bez dozoru.
- > Je zakázáno umísťovat zařízení během práce do blízkosti stěn, závěsů, záclon atd.
- > Před vytažením zástrčky ze síťové zásuvky nezapomeňte vždy nejprve vypnout zařízení.
- > Je zakázáno umísťovat zařízení do blízkosti jiných elektrických zařízení, hořáků, sporáků, pečících trub atd.
- > Vyhýbejte se umístění zařízení na kovové povrchy.
- > Zařízení odpojte od zdroje napájení vyjmutím zástrčky kabelu ze síťové zásuvky.
- > Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.

Parametry:

Napájení:	3x AA baterie
Maximální zatížení:	300 kg
Rozměry (dxšxh):	140 x 86 x 48 mm
Jednotky vážení:	kg, lb, N

Závěsná váha 300 kg

Aby byl zajištěn dlouhý a spolehlivý provoz zařízení, je třeba dbát na jeho správnou obsluhu a údržbu v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Technické údaje a specifikace obsažené v této příručce jsou aktuální.

Vážení

Před vážním předmětu se ujistěte, že konstrukce, na kterou váhu umístíte, není poškozená, slabá, konstrukce musí být schopna odolat maximálnímu zatížení váhy a že se na displeji zobrazuje nulová hodnota "WEIGHT(kg)". Pokud jste vše zkontrolovali, můžete zavěsit předmět, který chcete zvážit. Váhu nepřetěžujte a nepřidávejte k váženému předmětu další předměty, pokud existuje možnost překročení maximální nosnosti váhy.

Bezpečnostní pravidla

- Váha nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh apod.
- Chraňte váhu před dlouhodobým skladováním ve vlhkém prostředí.
- Před prací s váhou vždy zkontrolujte celou váhu, jakož i hák pro zavěšení a hák váhy. háku a háku pro zavěšení nákladu, zda nejsou poškozené, ohnuté nebo roztržené.
- Váhu nepřetěžujte. Tím dojde k poškození snímače zatížení.
- Nenechávejte náklad dlouho viset na váze.
- Ujistěte se, že závěsný hák není poškozen.
- Zkontrolujte také, zda konstrukce, na které má být váha zavěšena, vydrží váhu s váhou. zatížení.
- Pokud háková váha nefunguje správně, nepoužívejte ji.



FUNKCE TLAČÍTEK:

Popis displeje a tlačítek

ON/OFF - Stisknutím tlačítka se váha zapne, na displeji se zobrazí zpráva o detekci a začne se samočinně nulovat.

Dalším stisknutím tlačítka se váha vypne. Pokud se po stisknutí tlačítka na displeji zobrazí hmotnost, uloží se tato hmotnost jako tára.

TARE - stisknutím tlačítka displej uzamknete, po opětovném stisknutí tlačítka se displej odemkne.

UNIT - přepínání mezi jednotkami kg, lb, N.

Údržba a skladování

Váhu je třeba pravidelně čistit, aby se na ní neusazovaly nečistoty a vlhkost. K čištění váhy můžete použít vlhký hadřík a poté celou váhu důkladně otřít suchým hadříkem.

Váhu skladujte na místě, které není vystaveno povětrnostním vlivům, jako je déšť apod., na suchém místě při

konstantní teplota. Váha musí být zabalena v původním obalu spolu s návodem k obsluze.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky

ZÁRUČNÍ LIST

NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ	
DATUM NÁKUPU	
PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY	
NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN	
RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS	
OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO	