

Překlad původního návodu k používání

# DAKOTA

OFFICE • HOME SOLUTIONS

## ELEKTRONICKÁ VÁHA DAKOTA M90160



**NÁVOD K OBSLUZE**

**INFORMACE O BEZPEČNOSTI**

**INFORMACE O DOVOZCI:**

**CE**

- Budte zvláště opatrní, pokud se v blízkosti zařízení nacházejí děti.
- Nevěste kabel na ostré hrany a nedovolte, aby byl v kontaktu s horkými povrchy.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění.
- Je zakázáno používat poškozené zařízení také tehdy, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisu.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Neponořujte zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
- Během provozu neumísťujte zařízení v blízkosti stěn, závěsů, záclon atd.
- Pamatujte, abyste před vytažením zástrčky z napájecí zásuvky vždy zařízení nejdříve vypnuli.
- Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti jiných elektrických zařízení, hořáků, sporáků, pecí atd.
- Neumisťujte zařízení na kovové povrchy.
- Zařízení se odpojí od zdroje napájení vytažením kabelu z napájecí zásuvky.
- Dávejte pozor, aby si děti se zařízením nehrály.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- VESTAVĚNÁ BATERIE, NABÍJECÍ, PO PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU
- AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ NULY
- ZAPAMATOVÁNÍ MĚŘENÍ (0–99)
- AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ZA ÚČELEM ÚSPORY BATERIE
- MAX. ZATÍŽENÍ - 40 KG

## **FUNKCE TLAČÍTEK:**

Váha musí být umístěna na rovném a stabilním povrchu. Pomocí čtyř nožiček ji nastavte do vodorovné polohy s použitím vestavěné vodováhy.

**[Zero]** - používá se k vynulování váhy, pokud na vážící ploše není zatížení a na displeji se zobrazuje jiná hodnota než nula.

**[Tare]** - zapíná nebo vypíná táru váhy.

**1)** položte zátěž na váhu a stiskněte [Tare]. Ukazatel hmotnosti se vynuluje.

**2)** Sejměte zátěž z váhy (zobrazí se záporná hodnota). Stiskněte znovu tlačítko [Tare]. Na displeji se znovu zobrazí nulová hodnota.

**[0-9]** Numerická tlačítka - tlačítka pro zadání číselné hodnoty do okna "Unit Weight". Další zadaná čísla se zobrazí zprava doleva.

**[C]** - Tlačítko pro vynulování zadané číselné hodnoty v okně "Unit Weight", pro vynulování zadané hmotnosti jednotky ve funkci počítání kusů.

**[M]** - ULOŽENÍ DAT

**[M+]** - ULOŽENÍ A SEČTENÍ HODNOT HMOTNOSTÍ A CEN

**[M1-M7]** - ULOŽENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN V 7 RŮZNÝCH LOKALIZACÍCH

**[CASH]** - UDÁVÁ HODNOTU, KTERÁ BY MĚLA BÝT VYDÁNA ZÁKAZNÍKOVI PO ZADÁNÍ CENY A VÝŠE HOTOVOSTI

**[COUNT]** - POLOŽTE 10 PRODUKTŮ NA VÁHU, ULOŽTE A PŘIDEJTE DALŠÍ PRODUKTY A ZOBRAZÍ SE SPRÁVNÉ MNOŽSTVÍ

**POPIS DISPLEJE:**

1. Indikátor táry: dioda je vlevo pod okénkem váhy
2. Indikátor nuly: LED dioda je vpravo pod oknem váhy
3. Indikátor napájení: AC dioda je pod celkovou cenou

**OBECNÉ POKYNY:**

1. Když je indikátor nabití baterie nízký, je třeba baterii nabít
2. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je měřítko na stálé úrovni, pokud ne, proveďte kalibraci
3. Nepoužívejte zařízení v dešti nebo na silném slunci
4. Na vážící plochu nepokládejte produkty se silným magnetem

**UKLÁDÁNÍ CENY:**

Stiskněte tlačítko M a poté pomocí numerických tlačítek zadejte požadovanou cenu, poté stiskněte tlačítko M\* (\*=1-7) hodnota se uloží pod odpovídající tlačítko (1-7). Pokud zadáte novou hodnotu, nahradí starou uloženou.

**BATERIE:**

Po použití zařízení bez napájecího adaptéru je třeba baterii nabít.

Doba nabíjení baterie: 1-2 hodiny.

Doba provozu zařízení na bateriích je 1 hodina.

## **Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Čitelný podpis reklamujícího  
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky

## ZÁRUČNÍ LIST

<b>NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ</b>	
<b>DATUM NÁKUPU</b>	
<b>PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY</b>	
<b>NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN</b>	
<b>RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS</b>	
<b>OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO</b>	