

# BLUETOOTH REPRODUKTOR BOOMBOX S RÁDIEM

BP-5943



## Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.



**Obsah**

I. ZÁRUKA A SERVIS .....	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA .....	4
III. URČENÍ .....	5
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE .....	5
V. POPIS PRVKŮ REPRODUKTORU .....	5
VI. POPIS PRVKŮ OVLADAČE .....	6
VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	7
VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	8

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy a podmínek bezpečnosti. Uchovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

**Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.**

**Připojeno:**

**Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.**

**Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA**

**Zařízení označeno obchodním označením BP-5943**

**I. ZÁRUKA A SERVIS**

**Reklamací uplatňujte u prodejce**

[www.hobynaradi.cz](http://www.hobynaradi.cz)

[info@hobynaradi.cz](mailto:info@hobynaradi.cz)

**+420 555 441 445**

**Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00**

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

## ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

## II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

### BEZPEČNOST UŽIVATELE

---

- Přečtěte si prosím a dodržujte tento návod k obsluze, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.
- Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.
- Upozornění: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, výrobek nerozebírejte a neměňte polohu jednotlivých dílů.
- V případě jakékoliv poruchy nebo poškození zařízení se obraťte na profesionální servisní středisko.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály bez dozoru dospělé osoby.
- Uchovávejte a používejte zařízení mimo dosah tekutin/kapalin, vysokých teplot a velmi nízkých teplot, které mohou způsobit poruchu výrobku nebo snížit jeho výkon.
- Žádným způsobem neblokujte ani nezakrývejte bezprostřední prostor nad reproduktorem.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat svépomocí.
- Žáruka nebude platná v případě zrezivělých částí nebo výskytu přirozené koroze.

### SERVIS

---

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

### ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

---

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
  - uvolněte osobu, která je pod napětím
  - tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
  - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
  - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
  - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka,
  - pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz,
  - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

### III. URČENÍ

**Přenosný reproduktor s vestavěnou, výkonnou lithium-iontovou baterií** umožňuje několik hodin nepřetržité práce. Přehrávejte hudbu z jakéhokoli zdroje. Díky technologii Bluetooth přenášejte hudbu bezdrátově. Pokud vaše zařízení není vybaveno modulem Bluetooth, připojte reproduktor pomocí audio kabelu s **3,5 mm mini jack** konektorem. Reproduktor je také vybaven **funkcí rádia, čtečkou MicroSD karet a USB konektorem** a samostatným **mikrofonním vstupem pro karaoke párty**.

**Dva výkonné širokopásmové reproduktory a boční subwoofer** ukazují skutečnou sílu stereo hudby. Plynoucí zvukový proud je doprovázen úžasnými efekty a **LED podsvícením**.


#### Výhody:

- Funkce nahrávání hlasu
- Micro SD, MP3
- LED displej
- 6 nastavení regulace tónů
- Zatahovací anténa

### IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Model</b>	<b>BP-5943</b>
<b>Výkon</b>	70 W
<b>Napětí</b>	5 V
<b>Přenosová frekvence</b>	100 Hz --- 20 KHz
<b>Reproduktor</b>	4" + 2X2"
<b>Vestavěná baterie</b>	3000 mAh
<b>Poměr signálu k šumu</b>	≥ 85 dB


### V. POPIS PRVKŮ REPRODUKTORU




## POPIS PRVKŮ OVLADAČE







1. **MIC1**: 6,5 mm zásuvka pro mikrofon
2. **DC 5V**: nabíjecí port
3. **AUX**: zásuvka pro 3,5 mm audio kabel
4. **MIC2**: 6,5 mm zásuvka pro mikrofon
5. **Karta TF**: slot pro kartu TF
6. **USB**: zásuvka pro USB flash disk nebo USB kabel
7. **MODE - REŽIM**: Stiskněte pro přepínání mezi Bluetooth/USB/TF Card/AUX a FM vlnami. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete LED podsvícení.
8. **REC**: Krátkým stisknutím tohoto tlačítka po vložení USB flash disku nebo TF karty přehrajete nahrané soubory. Dlouhým stisknutím nahrajete – můžete nahrát svůj hlas. Opětovným krátkým stisknutím přehrajete nahraný záznam.
9. **EQ**: Nastavení tónů pro různé typy hudby
10. **Přehrání předchozí skladby** v režimu USB/TF/Bluetooth. Stisknutím při poslechu rádia přepnete na dříve poslouchanou stanici.
11. **Přehrát/Pauza/Spustit/Zastavit**: Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání. V průběhu režimu FM dlouhým stisknutím aktivujete vyhledávání stanic. Dalším dlouhým stisknutím vyhledávání zastavíte.
12. **Přehrání další skladby** v režimu USB/TF/Bluetooth. V režimu FM se krátkým stisknutím přepnete na další stanici.
13. **Ovládání hlasitosti**: otočením zvýšíte nebo snížíte hlasitost přehrávané skladby nebo hlasového záznamu.
14. **Displej** s LED diodami.

## VI. POPIS PRVKŮ OVLADAČE



1. **POWER - ZAPNOUT**: Zapne reproduktor
2.  : Při poslechu z USB/SD stiskněte toto tlačítko pro zopakování nastavení poslechu (jednotlivé, náhodné, všechny skladby).
3. **MODE - REŽIM**: Stiskněte pro změnu režimu Bluetooth/AUX/FM/USB/TF

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.  : Stisknutím přehrajete předchozí skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM se stisknutím přepnete na předchozí stanici.
5.  : Stiskněte pro přehrání další skladby z USB/Micro SD. V režimu FM přepnete stisknutím na další stanici.
6. **EQ**: Nastavení tónů pro různé typy hudby
7.  : **Přehrát/Pauza/Spustit/Zastavit**: Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání. V průběhu režimu FM dlouhým stisknutím aktivujete vyhledávání stanic. Dalším dlouhým stisknutím vyhledávání zastavíte.
8.  : Zvýšení hlasitosti.
9.  : Snížení hlasitosti.
10.  : Stisknutím ztlumíte reproduktor. Dalším stisknutím se ztlumení vypne.
11. **Tlačítka s čísly 0-9**: Stisknutím vyberete konkrétní číslo skladby nebo rádiovou stanici.
12. **STOP**: Stisknutím v režimu USB/SD zastavíte přehrávání. Dalším stisknutím spustíte přehrávání hudby.

## VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



**Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.**

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

**VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ****PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

---

**Název výrobce:** BASS S. C.  
**Adresa výrobce:** Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

**PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE**

**Název výrobku:** Přenosný bluetooth reproduktor tuba s FM rádiem  
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)

**Model (obchodní označení):** BP-5943, BP-5944

**Prohlášení:**

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2014/30/ES
2. 2014/35/ES
3. 2014/53/ES

**Podle norem:**

EN 300 328:2017, EN 201 489-1:2017, EN 301 489-17:2017  
EN 62479:2010, EN 60065:2014/AC:2016,  
EN:60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479:2010

**Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:**

Marek Belniak



Marek Belniak

2. 2. 2019  
Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko