

Překlad původního návodu k použití

LED LUCERNA IMITACE KRBU



AG854

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Přenosná LED lucerna imitující plamen krbu. Perfektní jako dekorativní prvek nebo nápad na dárek. Vestavěné LED diody věrně napodobují efekt plamene a zobrazují uklidňující plamen jako ve skutečném krbu. Lucerna je vybavena vestavěným časovačem (6 hodin provozu / 18 hodin přestávka). Má také speciální úchyt, který umožňuje zavěšení kdekoliv a pohodlné přenášení.

Vlastnosti a specifikace výrobku:

- Přenosná LED lucerna imitující plamen krbu.
- Perfektní jako dekorativní prvek nebo nápad na dárek.
- Vestavěné LED diody věrně napodobují efekt plamene a zobrazují uklidňující plamen jako ve skutečném krbu.
- Lucerna je vybavena vestavěným časovačem (6 hodin provozu / 18 hodin přestávky).
- Má také speciální úchyt, který umožňuje zavěšení kdekoliv a pohodlné přenášení.
- Materiál: plast
- Napájení: 3x AA baterie 1,5 V (**nejsou součástí balení!**)
- LED podsvícení
- Funkce časovače (6h práce / 18h přestávka)
- Výška: 28 cm
- Šířka / hloubka: 14 cm
- **Barva: černá**
- Obal: kartonový

2. Návod k obsluze

- Vybalte zařízení z obalu.
- Sejměte kryt ve spodní části zařízení a vložte do přihrádky 3 baterie typu AA 1,5 V, pamatujte na správnou polaritu (+ -). Zavřete kryt.
- Přesuňte posuvný spínač pod bateriovou přihrádkou (ve spodní části) doleva, chcete-li zapnout lucernu v režimu nepřetržitého provozu.
- Přesuňte posuvný spínač doprava, chcete-li zapnout lucernu v režimu TIMER (6h práce / 18h přestávka).
- Přesuňte posuvník do středu, chcete-li zařízení vypnout.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterie!

3. Upozornění a bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým a vysokým teplotám!
- Nikdy neotevírejte kryt zařízení. To má za následek ztrátu záručních práv a riziko poškození.
- Chraňte zařízení před zamočením a silnými mechanickými vibracemi, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Je zakázáno vyhazovat zařízení do ohně.
- Zařízení čistěte suchým měkkým hadříkem.

Chcete-li maximalizovat životnost zařízení, dodržujte všechna varování, bezpečnostní opatření a doporučení týkající se údržby, které jsou uvedené v tomto návodu.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti)



Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi.

Správná likvidace zařízení ušetří cenné zdroje a zabrání negativnímu dopadu na zdraví a životní prostředí, který by mohl být způsoben nevhodným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Firemní uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce nebo dodavatele pro další informace.



Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii.

Pokud potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se prosím na místní úřady nebo prodejce pro získání informací o správném způsobu likvidace.