

Překlad původního návodu k používání



## ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE



## NÁVOD K OBSLUZE



## Vážený zákazníku!!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stali jste se majitelem řetězového kladkostroje. Tento kladkostroj se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou, je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití.

Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá.

### VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ



Je zakázáno zdržovat se pod zvednutým nákladem



Pohyblivé části stroje!



Používejte osobní ochranné prostředky



Noste ochranné brýle a helmu

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL	HS-1T	HS-2T	HS-3T	HS-5T
MAX. NOSNOST	999 kg	1999 kg	2999 kg	4999 kg
VÝTAHOVÁ VÝŠKA	cca 2,5 m	cca 2,5 m	cca 2,5 m	2,5 m
WLL	1,15 t	1,15 t	2,05 t	2,05 t

### 1. POUŽITÍ

Řetězový kladkostroj je určen ke zvedání nákladů. Nemůže být použit jako zvedací prvek nastavený natrvalo, nebo pro jiné účely.

### 2. NÁVOD K POUŽITÍ

Před každým použitím je třeba zkontrolovat technický stav kladkostroje.

- zavěste pevný hák k závěsu s odpovídající pevností
- k pohyblivému háku zavěste náklad
- předběžně napněte řetěz a zkontrolujte, zda není zamotaný nebo pokroucený
- pohybem ovládacího řetězu v odpovídajícím směru přemístěte náklad.

### 3. ÚDRŽBA

Kladkostroj je třeba chránit před vlhkostí. Nevystavujte působení nepříznivým atmosférickým podmínkám.

Kladkostroj je třeba udržovat v čistotě, bez mastnoty. Je třeba namazat všechny pohyblivé části.

### 4. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

Nedodržování následujících upozornění a zasahování do konstrukce kladkostroje zbavuje výrobce odpovědnosti za škody vyplývající z provozu zařízení způsobené osobám, zvířatům a na majetku nebo samotném zařízení a ruší záruční práva.

- a) Uživatel nesmí překročit maximální parametry, pro které bylo zařízení navrženo. Věnujte pozornost maximální nosnosti uvedené na typovém štítku kladkostroje.
- b) Kladkostroj není určen k přemísťování osob a zvířat.
- c) Je zakázáno zvedat jeden náklad pomocí dvou nebo více kladkostrojů.
- d) Je třeba kontrolovat stav řetězu. Pokud naleznete prasknuté nebo deformované články řetězu, je zakázáno pokračovat v další práci.
- e) Během práce kladkostroje nesmí řetěz přijít do styku s ostrými hranami.
- f) Nepoužívejte kladkostroj v případě, že je řetěz zamotaný, nejprve musíte rozmotat zamotané články.
- g) Během práce je vyžadováno, aby obsluhující osoba sledovala po celou dobu přemísťovaný náklad. Je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby v cestě přemísťovaného nákladu nebyli žádní lidé ani zvířata.
- h) Je zakázáno pohybovat se nebo zastavovat se pod přemísťovaným nákladem.
- i) Při zvedání nákladu nepoužívejte nadměrnou sílu, netahejte za řetěz. Pokud se náklad zvedá s odporem, je třeba okamžitě zastavit zvedání a provést kontrolu zařízení.
- j) Mějte na paměti údržbu zařízení. Udržujte zařízení čisté pro jeho lepší a bezpečnější fungování. Postupujte podle pokynů týkajících se mazání nebo výměny prvků vybavení. Udržujte rukojeti suché, čisté a neznečištěné od oleje nebo maziva.

1. Pevný hák
2. Pohyblivý hák
3. Kryt
4. Nakládací řetěz
5. Ovládací řetěz



**Prohlášení o shodě:** Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" splňuje požadavky následujících norem a normativních dokumentů:

EN 13157+A1:2009

a splňuje požadavky následující směrnice:

2006/42/EC

Mariusz Ściana

MAR-POL s.c.  
IMPORT-EXPORT  
SUCHOWOLA 6A  
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 10. 8. 2013

Plná verze prohlášení o shodě spolu s nezbytnými certifikáty se nachází v sídle společnosti MAR-POL s.c. IMPORT-EXPORT Suchowola 6a 26-020 Chmielnik, Polsko.

## Záruční list

**název zařízení:** .....

**typ / model:** .....

**datum prodeje:** .....

**poznámky:** .....

.....  
**podpis a razítko prodejce**

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.