

Překlad původního návodu k používání

UV-C STERILIZÁTOR

BH12755



Návod k obsluze

PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
III. URČENÍ	4
IV. FUNKCE ZAŘÍZENÍ	4
V. OBSLUHA	4
VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím se pečlivě seznamte s návodem, který se týká obsluhy stroje a bezpečnostních podmínek. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

I. ZÁRUKA A SERVIS**Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

SERVIS

1. Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování náradí.

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BH12755
Rozměry zařízení	218 x 182 x 53 mm
Vnitřní rozměry kontejneru	180 x 100 x 22 mm
Max. prostornost	6,5" mobilní telefon
Napětí	5 V DC
Proud	2 A
Výkon	Aromaterapie: 1 W Sterilizace: 2 W Max. výkon: 9 W
Ultrafialová vlnová délka	253,7 nm

III. URČENÍ

UV sterilizátor je určen k zabíjení bakterií z telefonů, hodinek, šperků a dalších drobných předmětů. Zařízení díky speciálním UV-C lampám dokáže zabít téměř 100% bakterií, hub, plísní, virů a dalších mikroorganismů.

IV. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Sterilizátor má následující funkce:

- **Sterilizace**
- **Funkce aromaterapie** - umožňuje vám osvěžit telefon nebo jiné předměty speciální vůní, stačí nalít několik kapek éterického oleje
- **Funkce nabíjení telefonu** - sterilizátor je vybaven USB portem, takže po připojení k proudu může nabíjet jiná zařízení

V. OBSLUHA

1. Vložte telefon nebo jiný předmět, který chcete sterilizovat, do sterilizátoru.
2. Stiskněte tlačítko „sterilize“.
3. Zahájí se sterilizace.
4. Zařízení vás bude informovat o ukončení práce. Funkce sterilizace trvá přibližně pět minut.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li zapnout funkci aromaterapie, stiskněte tlačítko „incense“. Položte telefon displejem nahoru. Vůně by měla být nakapaná na displej.

VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat nářadí spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité nářadí spolu s domácím odpadem. Nářadí musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.